



# CVM MINI

ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS  
POWER ANALYZER  
ANALYSEUR DE RESEAUX  
ANALIZZATORE DI RETI  
NETZANALYSATOR  
ANALISADOR DE REDES

(E) (GB) (F) (I) (D) (P)

Tabla A. variables que hacen referencia a las tres fases a la vez. Si se tiene seleccionada una de estas variables, la alarma se activará cuando cualquiera de las tres fases cumpla con las condiciones programadas

Table A. There are also some variables that refer to the three phases at the same time. If one of these variables is chosen, the alarm will activate when any of the three phases match the set conditions

Tabla A. De plus, il existe des variables qui se rapportent aux trois phases à la fois. Si l'une des ces variables est sélectionnée, l'alarme se déclenchera quand l'une des trois phases remplira les conditions programmées


Tabla A. Esistono anche alcune variabili che fanno riferimento alle tre fasi contemporaneamente. Qualora sia stata selezionata una di queste variabili, l'allarme si attiverà quando una qualunque delle tre fasi osservi le condizioni programmate.

Tabla A. Es gibt Variablen, die sich auf die drei Phasen gleichzeitig beziehen. Ist eine solche Variable eingestellt, dann wird der Signalausgang aktiviert, wenn in einer der drei Phasen die programmierte Alarmbedingung erfüllt wird.

Tabla A. Existem também variáveis que fazem referência às três fases por sua vez. Se tiver uma destas variáveis selecionada, o alarme será ativado quando qualquer das três fases cumpra as condições programadas.

TABLE A			
Units	Code	Units	Code
V1 or V2 or V3	90	PF1 or PF2 or PF3	94
A1 or A2 or A3	91	V12 or V23 or V31	95
kW1 or kW2 or kW3	92	THDU1 or U2 or U3	96
kvar1 or kvar2 or kvar3	93	THD1 or THD2 or THD3	97

4 cuadrantes / 4 quadrants / 4 quadrants / 4 quadranti / 4 Quadranten / 4 Quadrantes



**¡IMPORTANTE!**  
 Si se utiliza el equipo de forma no especificada por el fabricante, la protección del equipo puede resultar comprometida.

The unit's protection systems might not be effective if the unit is used for purposes other than those specified by the manufacturer.

Si l'appareil n'est pas utilisé tel que spécifié par le fabricant, la protection de l'appareil peut être compromise.

Se il dispositivo non viene utilizzato come specificato dal fabbricante la sua protezione potrebbe danneggiarsi.

Wenn das Gerät nicht entsprechend den Anweisungen des Herstellers benutzt wird, ist der Schutz des Geräts nicht mehr gewährleistet.

Se se utilizar o equipamento de forma não especificada pelo fabricante, a proteção do equipamento pode ser comprometida.

**E**  
**El CVM MINI** es un instrumento que mide, calcula y visualiza los principales parámetros eléctricos en redes industriales trifásicas (equilibradas o desequilibradas). La medida se realiza en verdadero valor eficaz, mediante tres entradas de tensión c.a. y tres entradas de corriente c.a. (a través de transformadores de corriente  $I_{nA}$  o  $I_n/1A$ ). Los parámetros medidos y calculados se muestran en la tabla de variables. Este manual pretende ser una guía de instalación del **CVM MINI**. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de CIRCUTOR: [www.circutor.es](http://www.circutor.es)

**GB**  
**The CVM-MINI** is an instrument which measures, calculates and displays the main electrical parameters for three-phase industrial systems (balanced or unbalanced). Measurements are in true effective value, via three AC voltage inputs and three AC current inputs (via  $I_{nA}$  or  $I_n/1A$  current transformers). The parameters measured and calculated are shown in the variables table. This manual is a quick guide to the use and operation of the CVM-MINI. For more information, the whole manual may be downloaded from CIRCUTOR's web site: [www.circutor.com](http://www.circutor.com)

**F**  
**Le CVM-MINI** est un instrument qui mesure, calcule et visualise les principaux paramètres électriques des réseaux industriels triphasés (équilibrés ou déséquilibrés). La mesure est réalisée en véritable valeur efficace, à l'aide de trois entrées de tension c.a. et trois entrées d'intensité c.a. (à travers des transformateurs de courant  $I_{nA}$  ou  $I_n/1A$ ). Les paramètres mesurés et calculés sont rapportés dans le tableau de variables. Ce manuel a vocation de guide rapide d'utilisation et de fonctionnement du **CVM MINI**. Pour plus ample information, vous pouvez télécharger le manuel complet du site web de **CIRCUTOR**: [www.circutor.fr](http://www.circutor.fr)


Tabla de variables / Variables list table / Tableau de liste de variables / tabella delle variabili / Liste der variablen / Tabela de lista de variáveis

Units	code: L1	Code: L2	Code: L3
V	01	06	11
A	02	07	12
kW	03	08	13
kvar	04	09	14
PF	05	10	15
THD V	25	26	27
THD A	28	29	30

Units	Code	Units	Code
kW III	16	IN	37
kvarL III	17	Md (Pd)	35*
kvarC III	18	Md (Pd)	42*
cos φ	19	Md (Pd)	43*
PF III	20	kW-h	31
Hz	21	kvar-h L	32
V 12	22	kvar-h C	33
V 23	23	kva.h III	44
V 31	24	kW-h III -	45
kV-A III	34	kvarhIII -	46
Md (Pd)	35	kvarhCIII -	47
AIII	36	kvhIII -	48
°C	41		

\*Variables validas únicamente si se ha programado la máxima demanda de corriente por fase  
 \*Variables valid only if the maximum demand of current per phase has been set  
 \*Variables valides uniquement si la demande maximum de courant par phase est programmée  
 \*Variabili valide unicamente se è stata programmata la massima domanda di corrente per fase  
 \*Variablen sind nur verfügbar, wenn der Integralwert des Stroms pro Phase eingestellt ist  
 \*Variáveis válidas apenas se foi programada a máxima demanda de corrente por fase

Dimensiones / Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Abmessungen / Dimensões



**¡IMPORTANTE!**  
 Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, modificación de conexiones, reparación, etc., debe desconectar se el aparato de toda fuente de alimentación. Cuando se sospeche de un fallo de funcionamiento del equipo o en la protección del mismo debe dejarse el equipo fuera de servicio. El diseño del equipo permite una sustitución rápida del mismo en caso de avería.

## 1. PROGRAMACIÓN (MENÚ SETUP)

- (Press SETUP key for 5 seconds)
- The key validates the information and moves on to the next menu.
  - The key allows to select different options in a menu to be selected or increases a digit where a variable is being entered.
  - The key is used to move the cursor among the digits. Seguidamente se describen las distintas opciones de forma secuencial.

### 1.1 Primario del transformador de tensión

"SET PriU" + 6 digits (from 1 to 100000)

### 1.2 Secundario del transformador de tensión

"SET SecU" + 3 digits (from 1 to 999)

### 1.3 Current transformer primary

"SET PriA" + 5 digits (from 1 to 10000)

### 1.4 Current transformer secondary

"SET SecA".  $5=I_n/5A - 1=I_n/1A$

### 1.5 Medida en 2 o 4 cuadrantes (consumo y/o generación)

"SET QuAd": 2=Consumo / 4=Consumo y Generación

### 1.6 Programación de las pantallas del maximetro

- Parámetro a controlar: ("SET Pd Code xx")

#### 1.6 Setting the Power Demand Meter screens

- Parameter to control: ("SET Pd Code xx")

-	KW III	KV·A III	A III	A1-A2-A3
00	16	34	34	A-PH

Value of power integrated during set period

- Integration period (from 1 to 60 minutes): ("Pd Per 15")
- Clear maximum value stored in memory ("CLR Pd no") or YES

### 1.7 Setting display or omitting screens

"DEF Page YES / no":

- YES | Standard: se visualizan todas las magnitudes eléctricas.
- no | Custom: mediante la opción "YES" o "no" se selecciona qué páginas deseas visualizarse cuando el equipo está en marcha.

### 1.8 Programación pantalla inicial

Modalidad de selección de pantallas de visualización ("set init page"):

- Página fija: se selecciona qué página de las posibles aparecerá en primer lugar al darle tensión (ó al efectuar RESET) al **CVM MINI**.
- Rotating pages: selecting rotating pages (when all of the electrical parameters flash), automatically rotates, every 5 s it moves on to the following screen.

### 1.9 Setting disconnection time for the "backlight"

("Disp off"): Setting the time after which the light on the display switches off (low consumption) after a key is pressed. If 00 is set, the backlight is permanently on.

### 1.10 Returning the energy counters to zero

"CLR ENER no" (NO o YES): "YES" Clear energy counters.

### 1.11 Setting THD or D

"SET HAR d" (d % or THD %):

- d %: value harmonic distortion with respect to the fundamental
- Thd %: value harmonic distortion with reference to the effective value (RMS).

### 1.12 Additional screen with transistor alarm outputs

("Out 1 CodE" / "Out 2 CodE") With these outputs the transistor output is set for:

- Impulse every n kW-h or kvar-h (Energy): Se programa el valor en kW-h que corresponde a un impulso (de duración 100 msec.): kW-h / 1 impulso ó kvar-h / 1 impulso. Máximo 5 imp/s (ver código de variable).
- ALARM conditions: each output is set per transistor the variable to be controlled, the maximum value, minimum value and the (delay)

Note: The list of variables appears in the table

## 2. COMMUNICATION SETUP

Press the and pressing the for 5 seconds

Default configuration 001 / 9600 / 8 / N / 1 - **PASSWORD: 1234**

## 3. INSTALLATION

The instrument is to be mounted on a DIN rail/ panel mounting. All wiring connections keep inside the switchboard cabinet.

### ¡IMPORTANT!

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas o eliminación de elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado su instalación

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl (IEC 269) ó tipo M, comprendido entre 0,5 y 2 A. Debe estar previsto de un interruptor magneto térmico o dispositivo equivalente para desconectar lo de la red de alimentación. El circuito de alimentación del equipo se conecta con cable de sección mínima 1 mm<sup>2</sup>.

The unit must be connected to a power supply circuit protected with fuses of type gl (IEC 269) or M type, between 0.5 and 2 A. The unit must have a built-in circuit breaker or equivalent device to disconnect the unit from the power supply network. The power supply circuit will be connected with a cable that has a minimum section of 1 mm<sup>2</sup>.

L'équipement doit être branché à un circuit d'alimentation protégé par des fusibles type gl (IEC 269) ou type M, compris entre 0,5 et 2 A. Il faudra prévoir un interrupteur magnéto-thermique ou un dispositif équivalent pour débrancher l'équipement du réseau d'alimentation. Le circuit d'alimentation de l'équipement sera connecté avec un câble de section minimum 1 mm<sup>2</sup>.

**¡IMPORTANTE!**  
 Before starting any maintenance, change in connections, repair, etc, it must be disconnected from all power sources. When an operating fault or protection fault is suspected, the equipment must be taken out of service. The equipment is designed to be quickly replaced in the event of any breakdown.

**¡IMPORTANT!**  
 Before starting any maintenance, change in connections, repair, etc, it must be disconnected from all power sources. When an operating fault or protection fault is suspected, the equipment must be taken out of service. The equipment is designed to be quickly replaced in the event of any breakdown.

### 1. PROGRAMACIÓN (MENÚ SETUP)

(Appuyez sur la touche SETUP durant 5 secondes )

- La touche valide la donnée et passe au menu suivant.
- La touche permet de sélectionner les différentes options dans un menu ou augmente un chiffre lorsque l'on introduit une variable.
- La touche est utilisée pour déplacer le curseur entre les chiffres. Ci-après, les différentes options sont décrites sous forme séquentielle.

### 1.1 Primario del transformador de tensión


"SET PriU" + 6 digits (de 1 à 100000)

### 1.2 Secundario del transformador de tensión



Círculo de alimentación	Power supply	Type a.c.	Type d.c.	type: plus a.c. y d.c.
		230 V a.c. (-15...+10%)	20...120 Vd.c.	85...265 V a.c. / 95...300 V d.c.
Frecuencia	Frecuencia	50...60 Hz		50...60 Hz (tipo a.c.)
Consumo máximo (equipo con comunicaciones)	Max. consumption (with communications)	3 V·A		1,2...2 W
<b>Measurement circuit</b>				
Tensión nominal	Nominal voltage	300 V a.c. (ph-n) / 520 V a.c. (ph-ph)	Material caja	Casing material
Frecuencia	Frecuencia	45...65 Hz	Protección	Protection:
Consumo circuito corriente	Current circuit consumption	0,9 V·A (ITF) / 0,75 V·A (Shunt)	Equipo montado (frontal) / Equipo sin montar	Equipment assembly / Non assembled equipment
Consumo circuito tensión	Voltage circuit consumption	0,7 V·A	Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)
Corriente nominal	Nominal current	$I_n / 5A \text{ o } I_n / 1A$	Peso (kg)	Weight (kg)
Sobrecarga permanente	Permanent overload	1,2 $I_n$	Cable secundario trafo corriente	Secondary current transformers wires
<b>Clase precisión / precision</b>				
Tensión	Voltage	0,5 % ± 1 digits	Características transistor salida / Transistor output features	
Corriente	Current	0,5 % ± 1 digits	Transistor Opto-aislado (colector abierto)	Opto-isolated transistor (open collector)
Potencia	Active Power	1 % ± 2 digits	Tensión máx. de maniobra	Max. operating voltage
<b>Condiciones ambientales</b>				
Temperatura de uso	work temperature	-10...+50 °C	Corriente máx. de maniobra	Max.operating current
Humedad relativa	Humidity	5 ... 95 %	Normas / Standars	
Altitud máxima	Max. altitude	2000 m		
<b>Seguridad / Safety</b>				
Diseñado para instalaciones CAT III 300/520 V c.a. según EN 61010.		Category III - 300 V AC. / 520 AC. EN-61010 Class II double insulation against electric shock		
Protección frente al choque eléctrico por doble aislamiento clase II				

**Conexiones / Conections / Connexions / Connessione / Anschluss / Ligações**

4 hilos / 4 wires / 4 fils / 4 fili / 4 Leiter / 4 fios



3 hilos / 3 wires / 3 fils / 3 fili / 3 Leiter / 3 fios

**Soporte técnico / Technical service / Service technique / Servizio tecnico / Kundendienst / Serviço técnico**

Manuales: [www.circutor.es](http://www.circutor.es)  
 Manuals: [www.circutor.com](http://www.circutor.com)  
 Manuals: [www.circutor.fr](http://www.circutor.fr)  
 Manuale: [www.circutor.it](http://www.circutor.it)  
 Handbuch: [www.circutor.de](http://www.circutor.de)  
 Manuales: [www.circutor.com](http://www.circutor.com)

Servicio Posventa / TECHNICAL SERVICE: [sat@circutor.com](mailto:sat@circutor.com)  
 tel: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 900 (rest of the world)  
**CIRCUTOR SA**  
 Vial Sant Jordi, s/n  
 08232 - Viladecavalls (Barcelona)  
 Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914  
 e-mail : [central@circutor.com](mailto:central@circutor.com)

M98171501-60-19a



**I** El CVM MINI es uno strumento che misura, calcola e visualizza i principali parametri elettrici in reti industriali trifase (equilibrata o disequilibrata). La misura si realizza in vero valore efficace, mediante tre entrate di tensione AC e tre entrate di intensidad AC (mediante transformadores di corrente  $I_n / 5A$  o  $I_n / 1A$ ). I parametri misurati e calcolati vengono indicati nella tabella delle variabili. Il presente manuale è una guida rapida all'uso e funzionamento del CVM MINI. Per ulteriori informazioni si può scaricare il manuale completo dalla pagina web di CIRCUTOR: [www.circutor.it](http://www.circutor.it)

**¡IMPORTANTE!**

Prima di realizzare qualunque tipo di operazione di manutenzione, modifica di collegamenti, riparazione, ecc., si deve scollegare il dispositivo da qualunque tipo di fonte di alimentazione. Quando si sospetta un guasto nel funzionamento del dispositivo o nella protezione dello stesso, si deve mettere il dispositivo fuori servizio. Il disegno del dispositivo permette una rapida sostituzione dello stesso in caso di guasto.

**1. PROGRAMMAZIONE (MENÙ SETUP)**

Premere il pulsante SETUP per 5 secondi (Die Taste SETUP 5 s lang angeschlagen halten)

- Il pulsante conferma il dato e passa al menù successivo.
- Il pulsante permette di selezionare le varie opzioni all'interno di un menù o di incrementare una cifra nel caso in cui si inserisca una variabile.
- Il pulsante viene utilizzato per spostare il cursore tra le cifre. Qui di seguito vengono descritte le varie opzioni in forma sequenziale.

**1.1 Tensione primaria del trasformatore**

"SET PriU" + 6 cifre (da 1 a 100000)

**1.2 Tensione secondaria del trasformatore**

"SET SecU" + 3 cifre (da 1 a 999)

**1.3 Corrente primaria del trasformatore**

"SET PriA" + 5 cifre (da 1 a 10000)

**1.4 Corrente secondaria del trasformatore**

"SET SecA":  $5 = I_n / 5A - 1 = I_n / 1A$

**1.5 Misurazione su 2 o 4 quadranti**

"SET QuAd": 2=Consumo / 4=Consumo e Generazione

**1.6 Programmazione del Misuratore di Potenza richiesta**

a) Zu Überwachenden Parameter: ("SET Pd Code xx")

-	kW III	kV-A III	AIII	A1-A2-A3
00	16	34	34	A-PH

Integralwert der Leistung oder des Stromes im programmierten Zeitraum

• Integrationsperiode (von 1 bis 60 Minuten): ("Pd Per 15")

• Maximumwert im Speicher löschen: ("CLR Pd no") NO (nein) oder YES (ja)

**1.7 Programmierung von anzuzeigenden oder zu überspringenden Bildschirmen**

kann das Format der Seitenanzeige gewählt werden ("dEF Page YES / no"):

- YES | Standard: Es werden sämtliche elektrischen Größen angezeigt.
- no | Custom: mediante l'opzione "YES" o "no" si seleziona la pagina che si desidera visualizzare quando il dispositivo è in funzione.

**1.8 Programmazione schermata iniziale**

modalità di selezione delle schermate di visualizzazione ("seT init page"):

- Pagina fissa: viene selezionata la pagina, fra tutte, che apparirà per prima quando si darà tensione (o quando si effettua un reset) al CVM MINI.
- Pagine scorrevoli: quando si selezionano pagine scorrevoli (quando tutti i parametri elettrici lampeggiano) si verifica una rotazione automatica e ogni 5 secondi si passa da una schermata a quella successiva.

**1.9 Programmazione della durata di scollegamento della "backlight"**

("Disp off": Einstellung der Abschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung, nach der sich die Hintergrundbeleuchtung abschaltet (Energiesparmodus). Wenn der Wert 00 programmiert wird, dann bleibt die Hintergrundbeleuchtung permanent eingeschaltet.

**1.10 Nullsetzung der Energiezähler**

Im Display erscheint "CLR ENER no" zum Zurücksetzen der Energiezähler.

**1.11 Programmierung des Klirrfaktors**

"SET HAR d":

- d %: Wert der Oberwellen bezogen auf die Grundwelle.
- Thd %: Wert der Oberwellen bezogen auf den Effektivwert (RMS).

**1.12 Schermabzugsbildschirm mit Transistor-Alarmausgängen**

("Out 1 CodeE" / "Out 2 CodeE") Con queste uscite si programma l'uscita del transistor per:

- Impulso ogni tot kW-h o kvar-h (Energia): Si programma il valore in kW-h che corrisponde ad un impulso (della durata di 100 ms.): kW-h / 1 impulso o kvar-h / 1 impulso. Massimo 5 imp/s.
- Condizioni di ALLARME: si programma per ogni uscita di transistor la variabile da controllare, il valore massimo, valore minimo e il "delay". Nota: L'elenco delle variabili è presente nella tabella

**2. CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIÓN**

Premere il pulsante e premere il pulsante per 5 segundos

Configuración de default: 001 / 9600 / 8 / N / 1 - **PASSWORD: 1234**

**3. INSTALACIÓN**

L'installazione del dispositivo si effettua su guida DIN e tutti i collegamenti rimangono all'interno del quadro elettrico.

**¡IMPORTANTE!**

No dimenticare che con il dispositivo collegato, i morsetti possono essere pericolosi al tatto e l'apertura delle protezioni o la rimozione di elementi possono permettere l'accesso a parti pericolose. Il dispositivo non deve essere utilizzato fino a quando non sia stata completata del tutto la sua installazione.



Bei dem CVM MINI Gerät handelt es sich um ein Instrument zum Messen, Berechnen und Anzeigen der wichtigsten elektrischen Parameter in dreiphasigen Industrienetzen (mit symmetrischer oder unsymmetrischer Last). Die Messung erfolgt als Effektivwertmessung mit drei Spannungseingängen AC und drei Stromwandler  $I_n / 5A$  o  $I_n / 1A$ . Die gemessenen und berechneten Parameter werden in der Tabelle der Variablen angegeben. Dieses Handbuch ist eine kurze Bedienungs- und Betriebsanleitung für den CVM MINI. Zur näheren Information kann das Handbuch in vollem Umfang auf der Website von CIRCUTOR unter [www.circutor.de](http://www.circutor.de) heruntergeladen werden

**¡WICHTIG!**

Vor dem Ändern des Anschlusses, einer Reparatur oder Wartung muss das Gerät von der Spannungsversorgung genommen werden. Wenn ein Betriebsfehler vorliegt oder das Gerät beschädigt ist, muss es außer Betrieb genommen werden. Im Falle eines Ausfalls kann das Gerät schnell und einfach ersetzt werden.

**1. PROGRAMMATION (MENÜ SETUP)**

(Die Taste SETUP 5 s lang angeschlagen halten)

- Mit der Taste wird die Angabe bestätigt und auf das folgende Menü übergegangen.
- Mit der Taste können die verschiedenen Optionen eines Menüs ausgewählt oder eine Ziffer bei Eingabe einer Variablen erhöht werden.
- Mit der Taste wird der Cursor zwischen den Ziffern bewegt.

**1.1 Primärwert des Spannungswandlers**

"SET PriU" + 6 Ziffern (von 1 bis 100000)

**1.2 Sekundärwert des Spannungswandlers**

"SET SecU" + 3 Ziffern (von 1 bis 999)

**1.3 Primärwert des Stromwandlers**

"SET PriA" + 5 Ziffern (von 1 bis 10000)

**1.4 Sekundärstrom des Stromwandlers**

"SET SecA":  $5 = I_n / 5A - 1 = I_n / 1A$

**1.5 Messung in 2 oder 4 Quadranten**

"SET QuAd": 2 = Verbrauch / 4 = Verbrauch u. Erzeugung

**1.6 Programmierung des Maximumzählers**

a) Zu Überwachenden Parameter: ("SET Pd Code xx")

-	kW III	kV-A III	AIII	A1-A2-A3
00	16	34	34	A-PH

Integralwert der Leistung oder des Stromes im programmierten Zeitraum

• Integrationsperiode (von 1 bis 60 Minuten): ("Pd Per 15")

• Maximumwert im Speicher löschen: ("CLR Pd no") NO (nein) oder YES (ja)

**1.7 Programmierung von anzuzeigenden oder zu überspringenden Bildschirmen**

kann das Format der Seitenanzeige gewählt werden ("dEF Page YES / no"):

- YES | Standard: Es werden sämtliche elektrischen Größen angezeigt.
- no